

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Радиатор блочный алюминиевый
SWING - (Италия SIRA GROUP)

Тип	
Количество, шт	
Дата продажи (число, месяц, год)	
Продавец /Поставщик (подпись или штамп)	
Штамп торгующей/поставляющей организации	

М.П.

ПАСПОРТ

Радиатор блочный алюминиевый
SWING - (Италия SIRA GROUP)

1. Назначение

Радиаторы блочные алюминиевые **SWING** предназначены для применения в системах водяного и парового отопления жилых, административных и общественных зданий.

Радиатор **SWING** - высокоэффективный, современного дизайна отопительный прибор, применяемый для работы в системах высокого давления. Радиатор прошел сертификацию на соответствие в ГОССТАНДАРТе РФ.

2. Технические данные

2.1. **Конструкция.** Радиатор **SWING** состоит из блоков по две-три секции. Каждая состоит из алюминиевого оребрения, выполненного методом экструзии.

2.2. **Покрытие.** Радиатор в сборе подвергнут многоэтапной физико-химической обработке, повышающей его антикоррозионную стойкость, и окрашен эпоксидной эмалью.

2.3. Основные параметры:

Рабочее давление2,5 МПа (25атм)

Испытательное давление3,75 МПа (37,5 атм)

Максимальная температура теплоносителя110°C

3. Комплектация

Радиатор в упаковке..... 1 шт

Паспорт 1 шт

Комплект монтажных элементов приобретается отдельно.

4. Основные технические показатели

Параметры секции	SWING 200	SWING 350	SWING 500
Межцентр. расстояние, мм	200	350	500
Высота, мм	242	395	545
Глубина, мм	80		
Ширина, мм	80		
Вес. кг	0,560	0,710	0,920
Теплоотдача (Вт, t=70)	88	137	173

5. Монтаж

5.1. Монтаж радиаторов **SWING** должны производить специализированные монтажные организации, имеющие лицензию на проведение строительно-монтажных работ **при наличии разрешения от эксплуатирующей организации.**

5.2. При установке радиатора рекомендуется придерживаться следующих параметров:

- Расстояние от пола до низа радиатора - 12см
- Расстояние от подоконника (ниши) до верха радиатора - 10см
- Расстояние от стены до задней стороны радиатора - min 3см

5.3. При установке радиатора имеющих свыше 10 секций рекомендуется диагональное подключение (вход сверху – выход снизу противоположной стороны)

5.4. При монтаже допускается использовать заглушки, переходники, кронштейны, поставляемые только производителем радиатора.

5.5. По окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного радиатора с составлением акта ввода радиатора в эксплуатацию

6. Условия эксплуатации

6.1. Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 и СНиП 3.05.01-85

6.2. В течение всего периода эксплуатации система отопления должна быть заполнена теплоносителем в соответствии с требованиями, приведенными в “Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации” РД 34.20.501-95 (Минтопэнерго РФ.М.1996г.)

6.3. В качестве теплоносителя используется вода

6.4. В межотопительный период, если не исключена вероятность слива теплоносителя из системы отопления на время ремонтных работ, необходимо отключить радиатор от системы перекрытием кранов на входе и выходе. При этом обязательно открыть клапан выпуска воздуха и держать его открытым до возобновления работы системы.

7. Гарантии

На радиатор предоставляется гарантия – 15 лет со дня продажи. В случае обнаружения дефекта по вине изготовителя в течение гарантийного периода радиатор подлежит замене в организации-продавце прибора. Гарантия распространяется только по отношению к дефектам, возникшим по вине завода – изготовителя.

Гарантия не распространяется на радиаторы, установленные с нарушением правил монтажа и эксплуатации, и при использовании комплектующих не от производителя.

Претензии по гарантии радиатора не принимаются в случае несоблюдения условий, указанных в п.п. 5, 6 и 7.

В спорных случаях претензии по качеству продукции принимаются от покупателя при предъявлении следующих документов:

- Подробного заявления с указанием паспортных данных заявителя или реквизитов организации, адреса, даты и времени обнаружения дефекта, координат монтажной организации, устанавливавшей и испытывавшей радиатор после установки
- Копии лицензии монтажной организации
- Копии разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которую был установлен прибор на изменение данной отопительной системы
- Копии акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления
- Документа, подтверждающего покупку радиатора
- Оригинала паспорта радиатора с подписью потребителя

С условиями установки и эксплуатации радиаторов ознакомлен (а):

Претензии по товарному виду радиаторов не имею:

_____ 200 ____ г.
(число, месяц)

Подпись _____